



Réf. 771413A

## Avantages produit

# DECAPANT FOUR

Nettoie efficacement les fours, rôtissoires, grills, vitres de cheminées

Permet de décoller les graisses carbonisées et de les disperser de façon à empêcher leur redéposition. Assure le nettoyage efficace et rapide des fours, rôtissoires, grills, barbecues, vitres et hottes de cheminées.

### MODE D'EMPLOI

Port de gants conseillé. Utiliser de préférence sur surfaces tièdes.

Préchauffer le four quelques minutes et l'éteindre.

Agiter l'aérosol avant utilisation et pulvériser uniformément, par fines couches à environ 20 cm des parois.

Laisser agir 10 mn. Nettoyer ensuite avec une éponge humide, puis essuyer avec un chiffon sec. Renouveler l'opération si nécessaire.

### CARACTERISTIQUES

Produit actif : Mélange de tensio-actif et d'hydroxyde de sodium.

Teneur en soude 4.99%

Propulseur : Butane (Extrêmement inflammable)

Sécurité selon FDS

### CONDITIONNEMENT

Réf. 771413A Carton de 12 aérosols de 500 ml.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Aérosol extrêmement inflammable.

Réceptacle sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Produit dangereux - Lire l'étiquette avant utilisation.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)